








TABELA DOBORU ŁATEK DO DĘTEK



Nr kat.	Opis	Wymiary (mm)	Ilość w op.					
500-0012	Łatka nr F0	Ø 16	100	●				
500-0029	Łatka nr F1	Ø 25	100	●				
500-0191	Łatka nr F2	50 x 25	100	●				
500-0036	Łatka nr 0	Ø 30	100		●	●		
500-0043	Łatka nr 1	Ø 35	30	●	●	●		
500-0050	Łatka nr 2	Ø 45	30		●	●		
500-0067	Łatka nr 3	Ø 54	30			●	●	●
500-0081	Łatka nr 4	Ø 75	30			●	●	●
500-0108	Łatka nr 5	Ø 94	10				●	●
500-0122	Łatka nr 6	Ø 116	10				●	●
500-0201	Łatka nr 7	74 x 37	30		●	●		
500-0263	Łatka nr 7B	150 x 75	10				●	●

Przed wykonaniem każdej naprawy należy sprawdzić czy opona nadaje się do naprawy oraz czy w oponie nie występują inne uszkodzenia.

W celu poznania szczegółów teoretycznych i praktycznych aspektów wykonywania napraw, a także metodykę weryfikacji opon według standardów europejskich zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizacyjnym przez „Centrum Szkoleniowe” w Pobiedziskach k/Poznania.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem bez pisemnej zgody TIPTOPOL.

TIP-TOPOL Sp. z o.o.

62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33

tel. 61 815 22 00, fax 61 815 22 02

e-mail: szkolenia@tiptopol.pl, www.tiptopol.pl



sklep.tiptopol.pl