



Redukcja EM/LKW



Redukcja EM/LKW. Do dokręcania należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętaków dynamometrycznych.

Opis

Redukcja EM/LKW.

Do dokręcania należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętaków dynamometrycznych.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-0368
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

