POLSKI	. I	pl
POLSKI)	

SPIS TREŚCI

PRZ	ZEG	SLĄD INSTRUKCJI	5
WP	RO	WADZENIE	6
1	_EG	SENDA UŻYTYCH SYMBOLI	7
2 OP	NS ⁻ RO(TRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE GRAMOWANIA	8
2.1	I N	awigacja pomiędzy Menu, a Wyborem Funkcji	9
2.2	2 W	/prowadzenie danych	9
2.3	в н	asło	10
2.4	I W	/ykonanie Procedur "krok po kroku"	11
2.5	5 S	ygnalizacja Błędów	12
3	MEN	NU GŁÓWNE	13
4	KON	NSERWACJA A/C	15
4.1	I S	erwis Indywidualny	16
4	.1.1	Rozładowanie systemu	18
4	.1.2	Podciśnienie w systemie	18
4	.1.3	Podawanie Oleju	20
4	.1.4	Wtrysk UV	21
4	.1.5	Ładowanie systemu	22
5	FUN	IKCJE DODATKOWE	24
5.1	I D	ekompresja w przewodzie	26
5.2	2 W	/ymiana zbiornika	27
5.3	3 G	az formujący	32
5.4	L Z	erowanie wagi oleju	33
5.5	5 K	ontrola Wagi	34
5.6	5 D	ane Ostatniego Cyklu	35
5.7	K	ontrola Liczników	36
5	.7.1	Liczniki do wyzerowania	37
5	.7.2	Wszystkie liczniki	38
5	.7.3	Częściowe liczniki	39
5	.7.4	Ostatni rok	42
5.8	B Li	iczniki zerowania	43

5	.8.1	Czas pracy pompy	44
5	.8.2	R744 z A/C	45
5	.8.3	R744 naładowany	46
5	.8.4	R744 zainstalowany	47
5.9	9 O	próżnianie zbiornika	48
6	UST	AWIENIA	49
6.	1 D	ane warsztatu	50
6.2	2 D	ata i Godzina	51
6.3	3 Ję	ęzyk	52
6.4	4 O	bsługa Butelek	53
6.	5 P	ozycje indywidualne	55
7	OBS	SŁUGA	56
7.	1 Ka	alibracja czujnika	57
7	.1.1	Czynnik chłodniczy	58
7	.1.2	Czujnik podciśnienia	59
7	.1.3	Odzyskany olej	60
7	.1.4	Barwnik UV	61
7	.1.5	Wtrysk oleju	62
7.2	2 Pa	arametry Ogólnodostępne	63
7.3	3 St	tan Kalibracji	64
7.4	4 Za	apisane błędy	65
7.	5 D	omyślne parametry	66
8	INFC	ORMACJE PRAWNE	67

PRZEGLĄD INSTRUKCJI

Niniejszy dokument to nowa **wersja 01** instrukcji użytkowania **stacji KONFORT z Serii 744**.

Data wydania: 28/09/2016

WPROWADZENIE

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy, za wybór urządzenia firmy TEXA.

Jesteśmy przekonani, że stosowanie naszego urządzenia dostarczy Ci wiele satysfakcji i będzie ono pomocne w codziennej pracy.

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.

Zapoznanie się oraz zrozumienie treści niniejszej instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzeń mienia i osób, spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia, którego dotyczy.

Texa SpA zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian uznanych za niezbędne dla poprawy instrukcji obsługi pod względem technicznym lub handlowym.

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez wyspecjalizowanych mechaników samochodowych. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi oraz jej zrozumienie nie zastąpi stosownego, specjalistycznego szkolenia z zakresu mechaniki pojazdowej.

Niniejsza instrukcja obsługi ma zatem tylko zilustrować działanie zakupionego produktu. Jej celem nie jest szkolenie jakiegokolwiek rodzaju. Zatem, mechanicy prowadzić będą wszelkie naprawy na własną odpowiedzialność i odpowiadać będą za wszelkie szkody lub obrażenia ciała wynikłe z zaniedbania, nieostrożności lub braku doświadczenia, bez względu na to, czy urządzenie TEXA S.p.A. stosowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Wszelkie uzupełnienia niniejszej instrukcji obsługi, np. dotyczące nowych wersji oprogramowania czy nowych funkcji, mogą zostać przekazane za pośrednictwem usługi biuletynów technicznych firmy TEXA.

Niniejszą instrukcję obsługi należy traktować jako integralną część produktu, któremu towarzyszy. W przypadku odsprzedaży urządzenia, pierwszy nabywca jest zobligowany do przekazania instrukcji obsługi nowemu nabywcy.

Całkowite lub częściowe kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi, w jakiejkolwiek formie bez pisemnego upoważnienia producenta, jest surowo zabronione.

Oryginalna instrukcja jest w języku włoskim. Każda inna wersja językowa stanowi tłumaczenie oryginału.

© prawa autorskie i prawa do baz danych 2016. Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych. Wszelkie prawa zastrzeżone zgodnie z przepisami prawa i konwencjami międzynarodowymi.

6

1 LEGENDA UŻYTYCH SYMBOLI

W niniejszym rozdziale wyjaśniono znaczenie symboli użytych w podręczniku.



2 INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

Funkcja różnych przycisków na desce rozdzielczej stacji ładowania została zilustrowana poniżej.

Poprzez te przyciski można skorzystać z faz wyboru oprogramowania, wprowadzania danych oraz procedur związanych z ich publikowaniem.

Przycisk	Nazwa	Funkcja
Ţ	ENTER	Potwierdza dokonany wybór.
	USUŃ	Umożliwia skasowanie wprowadzonych danych.
stop	STOP/COFNIJ/ANULUJ	Nacisnąć, aby zatrzymać natychmiast fazę w toku lub wrócić do poprzedniego menu.
ineo	INFO	Nacisnąć, aby wyświetlić ewentualne dane dodatkowe właściwe dla wybranego menu.
<u>ۍ</u> ک	STRZAŁKA W GÓRĘ/W DÓŁ	Pozwalają na poruszanie się po menu.
لی ق ق ق ق ق ق ق ق و	KLAWIATURA NUMERYCZNA	Przyciski te pozwalają na wprowadzenie wartości alfanumerycznych koniecznych do wykonania czynności serwisowych pojazdu oraz dane klienta oraz firmy.

Oprogramowanie wyświetla na ekranie wszystkie wskazówki niezbędne do wykonania poszczególnych czynności i sygnalizuje ewentualne błędy podczas trwania fazy.

Aby pomyślnie zakończyć zróżnicowane operacje należy dokładnie przestrzegać zaleceń oprogramowania oraz zapoznać się z Instrukcją obsługi. W celu poruszania się po menu oprogramowania i uruchamiania jego funkcji należy wykorzystać przyciski znajdujące się na tablicy stacji.

Postępuj w następujący sposób:

Nacisnąć 丘 , aby wybrać żądaną pozycję.

Nacisnąć 🕑, aby potwierdzić dokonany wybór.

Nacisnąć 🖾, aby anulować wybór i/lub wrócić do poprzedniego menu.

2.2 Wprowadzenie danych

Niektóre z funkcji oprogramowania wymagają manulanego wprowadzenia danych (wartości numeryczne, nazwy itd.).

Postępuj w następujący sposób:

Do wprowadzenia danych w wyznaczone pola wykorzystaj klawiaturę alfanumeryczną.

Nacisnąć Saby potwierdzić wprowadzone dane i przejść do następnego ekranu.

Nacisnąć 🖭, aby wykasować wprowadzone dane.

2.3 Hasło

Niektóre funkcje chronione są hasłami o różnych stopniach zabezpieczenia. **Hasło** zarezerwowane dla operatora to **1236**.

Funkcje, do których brak jest dostępu poprzez to hasło, przeznaczone są wyłącznie dla pracowników Działu Wsparcia Technicznego i Dystrybutorów. Postępuj w następujący sposób:



Teraz istnieje dostęp do żądanej funkcji.

Niektóre funkcje oprogramowania dysponują procedurą "krok po kroku".

Oprogramowanie przeprowadza operatora przez procedurę wyświetlając odpowiednie komunikaty na ekranie.

Komunikaty dostarczają precyzyjnych wskazówek dotyczących operacji jakie należy wykonać.

Aby pomyślnie zakończyć zróżnicowane operacje należy dokładnie przestrzegać zaleceń oprogramowania oraz zapoznać się z Instrukcją obsługi.

Komunikaty informują jakie przyciski należy użyć, aby kontynuować procedurę. Postępuj w następujący sposób:



2.5 Sygnalizacja Błędów

Oprogramowanie sygnalizuje ewentualne błędy poprzez wyświetlanie na ekranie odpowiednich komunikatów.

Komunikaty informują jakie przyciski należy użyć, aby kontynuować procedurę. Komunikaty sygnalizujące błędy, które pojawiają się podczas wykonywania serwisu, wymagają dokonania wyboru: kontynuować, czy przerwać bieżącą fazę.

Postępuj w następujący sposób:



W niektórych przypadkach, wciśnięcie przycisku 🗹 , pozwala na powtórzenie operacji, w czasie której pojawił się błąd.

3 MENU GŁÓWNE

Po uruchomieniu urządzeń, wyświetla się ekran pulpitu.





For Automotive Professionals



Pojawia się ekran menu głównego. Wybrać żądane menu.

Wcisnąć 🔼

W górnej części podane są:

- R744: rodzaj chłodziwa i odpowiednia ilość wyrażone w gramach;
- olej PAG: rodzaj oleju i odpowiednia ilość wyrażone w gramach;
- CO2: stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wyrażone w ppm;
- UV: ilość barwnika UV wyrażona w gramach.

Ikona obok każdej pozycji wskazuje, czy dana ilość wystarcza do zakończenia usługi ładowania:

- Zielona: wystarczająca ilość;
- Czerwona: niewystarczająca ilość.

W specyficznych przypadkach pozycji CO2, kolor ikony wskazuje:

- Zielona: ilość w normalnym zakresie poziomów;
- Czerwona: ilość powyżej nirmalnych poziomów.

Poniższa część pozwala na dostęp do nastepujących menu:

Ikona	Nazwa	Funkcja
*	Przegląd AC	Pozwala na dostęp do funkcji przeglądu układu A/ C pojazdu.
ి	Funkcje Dodatkowe	Pozwala na dostęp do funkcji dodatkowych stacji (np.: wymiana butli, kontrola liczników itd.).
-	Ustawienia	Pozwala na dostęp do funkcji ustawień (np.: Data i godzina, język, itd).
×	Obsługa	Pozwala na dostęp do funkcji serwisowych stacji.

4 KONSERWACJA A/C

To menu pozwala na dostęp do funkcji przeglądu układu A/C pojazdu.

Oprogramowanie nie może być tworzone do pracy bez jakiegokolwiek marginesu błędu w odniesieniu do wszystkich możliwych zastosowań. Ponadto, zaktualizowane wersje oprogramowania mogą wprowadzić niedokładności, których nie było w poprzedniej wersji. Licencjobiorca akceptuje tę możliwość.

Postępuj w następujący sposób:



Ikona	Nazwa	Funkcja
×	Serwis Indywidualny	Pozwala na wybór pojedynczej fazy serwisowej i ustawienie jej wartości.
×¢	Rozładowanie systemu	Pozwala na wykonanie tylko kontrolowanej fazy rozładowania chłodziwa w R744 (CO2, dwutlenek węgla) oraz użycia oleju w systemie A/C pojazdu.
×¢	Podciśnienie w systemie	Pozwala na wykonanie tylko fazy podciśnienia oraz fazy testu przecieku w systemie A/C.
×	Ładowanie systemu	Pozwala na wykonanie tylko fazy ładowania chłodziwa R744 (CO2, dwutlenek węgla) w systemie A/C pojazdu.

Wybrać żądaną funkcję. Wcisnąć 🛃.

4.1 Serwis Indywidualny

Ta funkcja pozwala na wybór pojedynczej fazy serwisowej i ustawienie jej wartości.

Napełnianie układu A/C następuje zgodnie z danymi wprowadzonymi przez operatora.

Pierwsza część programowania serwisowego składa się z wprowadzenia danych powiązanych z klientem oraz pojazdem.

Postępuj w następujący sposób:



Dla każdej z zaproponowanych faz należy:

- ¹. Nacisnąć aby potwierdzić wykonanie bieżącej fazy lub nacisnąć aby pominąć bieżącą fazę i przejść do kolejnej.
- 2. Wprowadzić wymagane dane

Ikona	Faza	Opis	Wykonanie
↓ ∡	Rozładowanie systemu	Rozładować powietrze w chłodziwie R744 (CO2, dwutlenek węgla) zawarte w systemie A/C w pojeździe.	Może zostać wykonana lub też nie.
P	Podciśnienie w systemie	Wykonanie testu podciśnienia i wycieku w systemie A/C w pojeździe.	Może zostać wykonana lub też nie.
R	Podawanie Oleju	Wtrysk smaru wewnątrz systemu A/C w pojeździe.	 Może być wybrana tylko, jeśli wybrana została do wykonania faza PODCIŚNIENIA W SYSTEMIE. Wymusza wykonanie fazy ŁADOWANIA SYSTEMU.
Pa	Wtrysk UV	Wtrysk barwnika UV wewnątrz systemu A/C w pojeździe.	 Może być wybrana tylko, jeśli wybrana została do wykonania faza PODCIŚNIENIA W SYSTEMIE. Wymusza wykonanie fazy ŁADOWANIA SYSTEMU.
^*	Ładowanie systemu	Ładowanie chłodziwa R744 (CO, dwutlenek węgla) w systemie A/C w pojeździe.	Może zostać wykonana lub też nie.

Aby zaprogramować indywidualny cykl serwisowy należy określić ewentualne czasy, tryby i ilości dla każdej z faz, którą zamierzamy wykonać.

Pod koniec programowania wcisnąć 🕑, aby uruchomić cykl.

4.1.1 Rozładowanie systemu

Ta faza może zostać wykonana lub też nie Postępuj w następujący sposób:



Wybrać fazę. Wcisnąć 🔽.

4.1.2 Podciśnienie w systemie

Ta faza może zostać wykonana lub też nie

Poniżej podane są wartości, jakie należy określić dla bieżącej fazy.

DANA	OPIS	WARTOŚĆ
Czas próżni	Czas trwania fazy Próżni	0 ÷ 999 min
Czas kontroli	Czas kontroli szczelności	1 ÷ 99 min









Możliwe jest ustawienie czasu podciśnienia w poz. 0, w ten sposób faza aktywuje się i kończy kiedy naciskamy przycisk .

TEXA

Cykl jest kontynuowany poprzez wykonanie testu szczelności.

4.1.3 Podawanie Oleju

Ta faza:

- Może być wybrana tylko, jeśli wybrana została do wykonania faza PODCIŚNIENIA W SYSTEMIE.
- Wymusza wykonanie fazy ŁADOWANIA SYSTEMU.

Poniżej podane są wartości, jakie należy określić dla bieżącej fazy.

DANA	OPIS	WAR	TOŚ	Ć
	llość oleju do wtrysku	Zależnie	od	ilości
		zawartej w	v bute	elce.

Postępuj w następujący sposób:







Wybrać fazę.

Wcisnąć 遻.



10

4.1.4 Wtrysk UV

Ta faza:

- jest udostępniona tylko, jeśli wybrana została do wykonania faza PRÓŻNI.
- Wymusza wykonanie fazy ŁADOWANIA SYSTEMU.

Poniżej podane są wartości, jakie należy określić dla bieżącej fazy.

DANA	OPIS	WARTOŚĆ
llość UV	Ilość barwnika UV do podania.	Uzależniona od ilości zawartej w butelce.

Postępuj w następujący sposób:





Wybrać fazę. Wcisnąć 🔽.



4.1.5 Ładowanie systemu

Ta faza może zostać wykonana lub też nie

Poniżej podane są wartości, jakie należy określić dla bieżącej fazy.

DANA		OPIS		WARTOŚĆ
Pojemność układu	llośc załadow	chłodziwa vania.	do	Uzależniona od ilości zawartej w butli.

Postępuj w następujący sposób:



Wybrać fazę. Wcisnąć 🕑.

Wprowadzić dane.

Wcisnąć 🖳

Wybrać mocowanie, które należy użyć do dopełniania.

Wcisnąć 遻.

Postępować zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na wyświetlaczu aż do zakończenia serwisu. TEXA

Serv. personalizzato

Carica impianto per:

- Raccordi LP\HP
- 🜆 Raccordo HP

5 FUNKCJE DODATKOWE

To menu pozwala na udostępnienie funkcji dodatkowych stacji (np.: wymiana butli, kontrola liczników itd.).



Ikona	Nazwa	Funkcja
đ	Dekompresja w przewodzie	Pozwala na uruchomienie nadzorowanej i sterowanej procedury rozładowania ciśnienia w obwodzie hydraulicznym sprzętu.
đ	Wymiana zbiornika	Pozwala na uruchomienie nadzorowanej procedury wymiany zewnętrznego zbiornika chłodziwa R744 (CO2, dwutlenek węgla).
¢	Gaz formujący *	Pozwala na uruchomienie nadzorowanej procedury testu wycieku.

đ	Zerowanie wagi oleju	Pozwala na uruchomienie kierowanej procedury w celu wyzerowania skali dodatkowego oleju (olej, barwnik UV, ODSĄCZANIE).
°	Kontrola Wagi	Pozwala na uruchomienie nadzorowej procedury weryfikacji kalibracji na skali chłodziwa.
Ċ	Dane Ostatniego Cyklu	Pozwala na wyświetlenie danych dotyczących ostatniego wykonanego cyklu serwisowania.
¢	Kontrola Liczników	Pozwala na przegląd danych dotyczących liczników sprzętowych.
¢	Liczniki zerowania	Pozwala na wyzerowanie danych dotyczących liczników sprzętowych (np. czas pracy pompy).
ő	Opróżnianie zbiornika	Pozwala na uruchomienie nadzorowanej procedury opróżniania zewnętrznego zbiornika chłodziwa R744 (CO2, dwutlenek węgla).

(*) Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli sprzęt jest wyposażony w odpowiedni ZESTAW.

pl

5.1 Dekompresja w przewodzie

Ta funkcja pozwala na uruchomienie nadzorowanej i sterowanej procedury rozładowania ciśnienia w obwodzie hydraulicznym sprzętu.



Wykonać operację PRZED jakąkolwiek pracą serwisową na tym sprzęcie.



5.2 Wymiana zbiornika

Te funkcje pozwalają na uruchomienie nadzorowanej procedury wymiany zewnętrznego zbiornika chłodziwa R744 (CO2, dwutlenek węgla).

Ta procedura jest prawidłowa nawet przy pierwszej instalacji zbiornika chłodziwa.



Użyć zbiorników wyłącznie z pompami podnośnikowymi.



Sprawdzić, czy zawór zbiornika jest zamknięty przed kontynuacją pokazanych poniżej operacji.



Zachować ostrożność podczas przesuwania zbiornika, zwłaszcza podczas podnoszenia i umieszczania w obudowie. Jeśli operacja jest trudna (na przykład z powodu wagi zbiornika) poprosić o pomoc ze strony autoryzowanego personelu.



Zalecamy użycie zbiornika chłodziwa 10 kg.

Postępuj w następujący sposób:

ldź za urządzenie. Zablokować tylne kółka obrotowe. Stanąć przed sprzętem.



Wybrać żądaną funkcję. Wcisnąć 🖸. Sprawdzić, czy zawór zbiornika jest zamknięty.

Wcisnąć 🖳

Poczekać na przewodzie.

dekompresję w



Zdjąć p zbiornika	orzewód a.	połączer	niowy	ze		
Wcisnąć	Wcisnąć 🖳					
UWAGA:						
Jeśli ni	e zainsta	alowano	zbiorr	nika		
nacisnąć 🖳						

Cambio bombola			
Rimuovere tubo			
di collegamento			
alla bombola			
Premere ENTER per continuare Premere STOP per uscire			

Wymienić zbiornik. Wcisnąć 🔁.



Zastosować magnesy nagrzewnicy taśmowej, aby nagrzewnica była dobrze naprężona, a taśma jednolicie dotykała danej taśmy.

Zamknąć pas blokujący, aby zbiornik był mocno zamontowany na obudowie.

Wcisnąć 🗹.





Zdjąć przewód zbiornika chłodziwa z jego podpory spoczynkowej.

Podłączyć przewód chłodziwa do zbiornika.

Wcisnąć 💟

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.







Zdjąć próbny ciężarek ze zbiornika.

Wcisnąć 🖳



Otworzyć zawór zbiornika. Wcisnąć 🛃.





Inserire la quantità netta in bombola



Wprowadzić dane.

Wcisnąć 🖳

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.





5.3 Gaz formujący

Ta funkcja pozwala na uruchomienie nadzorowanej procedury testu wycieku. Postępuj w następujący sposób:







5.4 Zerowanie wagi oleju

Ta funkcja pozwala na uruchomienie kierowanej procedury w celu wyzerowania skali dodatkowego oleju (olej, barwnik UV, ODSĄCZANIE).

Postępuj w następujący sposób:







5.5 Kontrola Wagi

Ta funkcja pozwala na uruchomienie nadzorowej procedury weryfikacji kalibracji na skali chłodziwa.

Postępuj w następujący sposób:







5.6 Dane Ostatniego Cyklu

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie danych dotyczących ostatniego wykonanego cyklu serwisowania lub fazy.

Postępuj w następujący sposób:

Wybrać żądaną funkcję.

Wcisnąć 🖳



Wyświetla się raport zawierający żądane dane.

Dati ultimo ciclo

11/01/2000 Scarico impianto refrigerante g. 0 olio g. 0

Funkcja wyświetla dane:

- Ilość rozładowanego chłodziwa oraz odzyskanego oleju [g]
- Czas trwania i ciśnienie fazy podciśnienia [minuty / mBar]
- Ilość wtrysku oleju i barwnika UV [g]
- Ilość chłodziwa załadowanego [g]
- Rodzaj chłodziwa załadowanego oraz użytego oleju [g]
- Data ostatniego cyklu

Dane zachowywane są w pamięci stacji do czasu wykonania następnego cyklu napełniania układu lub nowej fazy .

5.7 Kontrola Liczników

To menu pozwala na przegląd danych dotyczących liczników sprzętu.



Liczniki wykorzystują następujące dane:

- ilość chłodziwa załadowanego w systemach A/C
- czas pracy pompy próżniowej
- datę ostatniego resetu



Ikona	Nazwa	Funkcja
đ	Możliwe do resetowania	Pozwala na wejście do liczników, które wskazują moje wartości począwszy od ostatniego zerowania wykonanego poprzez funkcje menu serwisowego.

ిం	Całkowite	Pozwala na udostępnienie liczników, które wskazują wartości od początku życia danego wyposażenia.
đ	Częściowe	Pozwala na udostępnienie menu liczników, które wskazują wartości podzielone wg skali dzień/tydzień/miesiąc/rok i od początku życia danego wyposażenia.
¢	Ostatni rok	Pozwala na udostępnienie licznika, który wskazuje ilość chłodziwa naładowanego poprzez sprzęt w ciągu ubiegłego roku.

5.7.1 Liczniki do wyzerowania

Ta funkcja pozwala na wejście do liczników, który wskazał wartości począwszy od ostatniego zerowania wykonanego poprzez funkcje menu serwisowego. Postępuj w następujący sposób:

TEXA







Wybrać żądaną pozycję. Wcisnąć 🖳

8

5.7.2 Wszystkie liczniki

Ta funkcja pozwala na udostępnienie liczników, które wskazują wartości od początku życia danego wyposażenia.



Ta funkcja pozwala na udostępnienie menu liczników, które wskazują wartości podzielone wg skali dzień/tydzień/miesiąc/rok i od początku życia danego wyposażenia.

Można zweryfikować iość rozładowanego / naładowanego chłodziwa w oparciu o:

- dzień
- tydzień
- miesiąc
- rok





Ikona	Nazwa	Funkcja
ి	R744 z A/C	Pozwala na weryfikację ilości chłodziwa rozładowanego z systemów A/C.
°	R744 naładowany	Pozwala na weryfikację ilości chłodziwa załadowanego w systemach A/C.

<u>R744 Z A/C</u>

Ta funkcja pozwala na weryfikację ilości chłodziwa rozładowanego z systemów A/C.

Dane odnoszą się do wybranej ramy czasowej.

Postępuj w następujący sposób:



Wybrać żądaną pozycję.

Wcisnąć 🗹.

Wyświetla się raport zawierający żądane dane.

R744 NAŁADOWANY

Ta funkcja pozwala na weryfikację ilości chłodziwa załadowanego w systemach A/C.

ГЕХА

TEXA

Dane odnoszą się do wybranej ramy czasowej.

Postępuj w następujący sposób:

Wyświetla się raport zawierający żądane dane.









5.7.4 Ostatni rok

Ta funkcja pozwala na udostępnienie licznika, który wskazuje ilość chłodziwa naładowanego poprzez sprzęt w ciągu ubiegłego roku.



5.8 Liczniki zerowania

Ta funkcja pozwala na wyzerowanie danych dotyczących liczników sprzętowych (np. czas pracy pompy).



Ikona	Nazwa	Funkcja
Ĉ	Czas pracy pompy	Pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z czasem, jaki minął od ostatniej wymiany oleju w pompie.
¢	R744 z A/C	Pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z ilością chłodziwa rozładowanego z systemów A/C.
්	R744 naładowany	Pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z ilością chłodziwa naładowanego w systemach A/ C.
¢	R744 zainstalowany	Pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z ilością chłodziwa zainstalowanego w sprzęcie.

Ta funkcja pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z czasem, jaki minął od ostatniej wymiany oleju w pompie.

Postępuj w następujący sposób:





Wcisnąć 🖳



5.8.2 R744 z A/C

Ta funkcja pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z ilością chłodziwa rozładowanego z systemów A/C.



5.8.3 R744 naładowany

Ta funkcja pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z ilością chłodziwa załadowanego w systemach A/C.



Ta funkcja pozwala na wyzerowanie licznika powiązanego z ilością chłodziwa zainstalowanego w sprzęcie.

Przez "zainstalowane chłodziwo" rozumiemy sumę chłodziwa zawartego w zewnętrznych zbiornikach R744 (CO2, dwutlenek węgla) kiedy były zainstalowane na urządzeniach sprzętowych.



5.9 Opróżnianie zbiornika

Ta funkcja pozwala na uruchomienie nadzorowanej procedury opróżniania zewnętrznego zbiornika chłodziwa R744 (CO2, dwutlenek węgla).

Tę operację należy wykonać, kiedy chłodziwo R744 (CO2, dwutlenek węgla) pozostałe w zbiorniku nie wystarcza na operacje ponownego ładowania. Postępuj w następujący sposób:

Wybrać żądaną funkcję.

Wcisnąć 🗹.





6 USTAWIENIA

To menu pozwala na dostęp do funkcji ustawień (np.: Data i godzina, język, itd). Postępuj w następujący sposób:



Ikona	Nazwa	Funkcja			
°	Dane warsztatu	Służy do wprowadzenia danych warsztatu.			
ి	Data i Godzina	Służy do ustawienia daty i godziny.			
ి	Język	Służy do ustawienia języka oprogramowania.			
ి	Zarządzanie butlą	To menu pozwala na obsługę butelek.			
ి	Pozycje indywidualne	Pozwala na wprowadzenie / edycję danych żądanych na początku serwisu.			

6.1 Dane warsztatu

Ta funkcja umożliwia wprowadzenie danych warsztatu.

Dane wprowadzone poprzez tą funkcję są drukowane w nagłówku każdego raportu z serwisowania układu A/C.

TEXA

Można wprowadzić do 5 linii tekstu.

Postępuj w następujący sposób:





Wprowadzić dane.

Wcisnąć 🖳

Powtórzyć opisane czynności dla każdej z linii tekstu, jaką chce się wprowadzić.

Dati officina Inserimento dati azienda. 1 TEXA S.p.A.

6.2 Data i Godzina

Funkcja ta służy do ustawienia daty i godziny. Postępuj w następujący sposób:





Wprowadzić dane. Wcisnąć 🗹.

Data e ora	
Giorno	30
Mese	8
Anno	16

6.3 Język

Ta funkcja służy do ustawienia języka oprogramowania.. Postępuj w następujący sposób:



Español

Ő

ΕS

6.4 Obsługa Butelek

To menu pozwala na obsługę butelek.

Przy użyciu haseł z tego menu można zdefiniować docelowe zastosowanie poszczególnych butelek.

Butle to:

- Zbiorniczek Olej PAG
- Zbiorniczek UV
- ODSĄCZANIE

Postępuj w następujący sposób:



Wybrać żądaną funkcję. Wcisnąć 🖸

Umieścić nowej butelki w żądanej pozycji.

Wybrać żądaną pozycję.

Wcisnąć 🗹.

TEXA	
Ges	tione flaconi
۴۵	Flacone PAG
f٥	Flacone UV
۴۵	Flacone DRAIN

Kontrolka LED stanu butelki zmienia kolor na ZIELONY. Ustawienie pozycji użytkowania zakończono pomyślnie.



Więcej informacji znajdą Państwo w Podręczniku Technicznym.

6.5 Pozycje indywidualne

Ta funkcja pozwala na wprowadzenie / edycję danych żądanych na początku serwisu.

Można wprowadzić do 4 linii tekstu.

Postępuj w następujący sposób:

Wybrać żądaną funkcję.

Wcisnąć 堡.



Wprowadzić dane potrzebne do zgłoszenia na początku serwisu.

Wcisnąć 🛃.

Voci personalizzate
Dati autovettura.
1
Numero targa/telaio:

7 OBSŁUGA

To menu pozwala na dostęp do funkcji serwisowych stacji.

Liczba haseł wyświetlanych na tym ekranie uzależniona jest od hasła użytego przy wejściu do menu.

Poniżej podane są tylko pozycje, które dostępne są wyłącznie po użyciu **hasła** zarezerwowanego dla operatora: **1236.**



Ikona	Nazwa	Funkcja
×	Kalibracja czujnika	Pozwala na dostęp do menu kalibracji czujnika.
×	Parametry Ogólnodostępne	Pozwala na wyświetlenie ogólnodostępnych parametrów stacji.
×	Stan Kalibracji	Pozwala na wyświetlenie stanu kalibracji stacji.
×	Zapisane błędy	Pozwala na przegląd błędów zapisanych przez stację ładowania.



7.1 Kalibracja czujnika

Ta funkcja pozwala na dostęp do menu kalibracji czujnika.

Co najmniej raz do roku należy sprawdzić, czy SKALA CHŁODZIWA oraz PRZETWORNIK CIŚNIENIA działają prawidłowo.

Kalibracja wag oleju i barwnika UV jest wymagana tylko w przypadku napotkania ewidentnych awarii lub w przypadku wymiany przedmiotowego elementu.

TEXA



Ikona	Nazwa	Funkcja					
F *	Czynnik	Służy chłodn	do iczeę	kalibracji go.	czujnika	wagi	czynnika

fo	Czujnik podciśnienia	Pozwala na kalibrację czujnika podciśnienia.
F۵	Odzyskany olej	Służy do kalibracji czujnika butelki odzysku oleju.
F۵	Barwnik UV	Służy do kalibracji czujnika butelki barwnika UV.
F۵	Wtrysk oleju	Służy do kalibracji czujnika butelki oleju.

7.1.1 Czynnik chłodniczy

Ta funkcja pozwala na kalibrację czujnika wagi czynnika chłodniczego.

Należy skorzystać z odpowiedniego ZESTAWU zawierającego odważnik.

Postępuj w następujący sposób:







7.1.2 Czujnik podciśnienia

Ta funkcja służy do kalibracji czujnika podciśnienia.

Postępuj w następujący sposób:







7.1.3 Odzyskany olej

Ta funkcja pozwala na kalibrację czujnika butelki odzysku oleju. Postępuj w następujący sposób:







7.1.4 Barwnik UV

Ta funkcja pozwala na kalibrację czujnika butelki barwnika UV.



Postępuj w następujący sposób:







7.1.5 Wtrysk oleju

Ta funkcja pozwala na kalibrację czujnika butelki oleju. Postępuj w następujący sposób:







7.2 Parametry Ogólnodostępne

Ta funkcja pozwala na dostęp do ogólnodostępnych parametrów urządzenia. Parametry ogólnodostępne są przydatne w zakresie oceny stanu pracy stacji.





Wprowadzenie niewłaściwych danych może zaburzyć prawidłową pracę stacji.

Postępuj w następujący sposób:

Wybrać żądaną funkcję.

Wcisnąć 遻.

Użyć

aby wyświetlić

wszystkie hasła i odpowiadające im wartości.

Servizio	
Taratura Sensori.	
Parametri pubblici	
Stato calibrazioni	

7.3 Stan Kalibracji

Ta funkcja pozwala na wyświetlenie stanu kalibracji stacji.

Wybrać żądaną funkcję. Wcisnąć 🔽.





W razie konieczności przekazać wyświetlony kod do Działu Wsparcia Technicznego.

Stato calibrazioni

DIUGVHLF 11111000

7.4 Zapisane błędy

Ta funkcja pozwala na przegląd błędów zapisanych przez stację ładowania. Postępuj w następujący sposób:







Wybrać żądany błąd. Wcisnąć **D**. Błąd został usunięty. Errori memorizzati



7.5 Domyślne parametry

Ta funkcja pozwala na wyzerowanie wszystkich parametrów do oryginalnych parametrów fabrycznych.



8 INFORMACJE PRAWNE

TEXA S.p.A.

Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - WŁOCHY Nr. pod. - Nr w sądzie rejestracyjnym Treviso - Cz. IVA: 02413550266 Spółka jednoosobowa, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez firmę Opera Holding S.r.l. Kapitał własny: 1 000 000 EUR i.v. - R.E.A. N. 208102 Przedstawiciel prawny: Bruno Vianello Tel.: +39 042 279 1311 Faks: +39 042 279 1300 www.texa.com

W kwestii informacji prawnych odsyłamy do **Międzynarodowej książki gwarancyjnej** dostarczonej wraz z urządzeniem.