

Szczotka mosiężna



Szczotka mosiężna służy do czyszczenia powierzchni szorstkowanych mechanicznie z najdrobniejszych elementów ściernic gumowych. Przeznaczona do delikatnego czyszczenia szorstkowanej powierzchni.