

## Zbiorniczek do automatycznego napełniania ukł. hamulcowego



Zbiorniczek do automatycznego napełniania ukł. hamulcowego.

Ułatwia wymianę płynu hamulcowego jednej osobie, zabezpiecza przed zapowietrzeniem się układu od strony zbiorniczka z płynem hamulcowym