

Zestaw blokad rozrzędu Audi/VW



Zestaw blokad rozrzędu Audi/VW

Zastosowanie:

Silniki Benzynowe

1.2 6V - 1.2 12V - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.8T - 2.0 16V

Audi: 80 - A2 - A3 - S3 - A4 - A6 - TT

Seat: Alhambra, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Octavia (vanaf 1996)

VW: Bora, Caddy, Fox, Golf, Lupo, nieuwe Kever, Passat, Polo, Sharan, Touran

1.8, 1.8T (Dubbele nokkenas) 2.4, 2.7, 2.8 (V6)

Audi: A3, A4, A6, TT

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Octavia

VW: Kever, Bora, Golf, Passat, Sharan

Silniki Diesel

1.2, 1.4, 1.9, 2.0 TDI PD
1.7, 1.9 D / TD / SDI / TDI
2.5 V6 TDI

Audi: 80, A2, A3, A4, A6, Cabrio (1995-2000)

Seat: Alhambra, Arosa, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Felicia, Octavia (1993-2005)

VW: Bora, Caddy, Golf, Lupo, nowe Kever, Passat, Polo, Sharan, Transporter, Touran

Kody silników

1Z / 1Y / 1X / 1F / 2E / AAZ / AAE / AAC / ABF / ABL / ABM / ABK / ABT / ABS / ACE / AEK / AEY / AEF
/ AEH / AEB / AEG / ADY / ADA / ADR / ADP / ADZ / ADL / AFF / AFN / AFT / AGG / AGR / AGP / AGD /
AGN / AGU / AHL / AHF / AHU / AHH / AHG / AHB / AJQ / AJL / AJP / AJH / AKU / AKW / AKL / AKS /
ALH / ALE / ALZ / AMK / ANA / ANB / APK / APX / APU / APF / APG / APP / APY / APT / AQM / AQA /
AQX / AQY / ARX / ARY / ARZ / ARM / ARG / ASV / ASY / ASX / ATM / ATU / AUM / AUQ / AUR / AVG /
AVU / AVC / AXW / AXA / AWU / AWG / AWT / AWC / AWF / AYQ / AYP / AYD / AZH / AZJ / AZM / BAM
/ BEH / BFQ / BFS / BGU

1.4 16V: AFK / AHW / AKQ / APE / AQQ / AUA / AUB / AXP / BBY / BBZ / BCA / BKY / BUD / BXW

1.4 FSi: ARR

1.6 FSi: BAD

1.6 16V: AJV / ARC / ATN / AUS / AVY / AZD / BCB

1.2 6/12V: AWY / BBM / BMD / AZQ / BME / BXV / BZG

2.5 TDI: AFB / AKE / AKN / AYM / BAU / BCZ / BDG / BDH / BFC

1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI PD: ANY / AYZ / AMF / ATL / BAY / BHC / BMS / BNM / BNV / BWB /
AJM / AMG / ANU / ARL / ASZ / ATD / ATJ / AUY / AVB / AVF / AVQ / AWX / AXB / AXC / AXR / BEW /



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

BJB / BKC / BKE / BLS / BLT / BMT / BPX / BRB / BRM / BRR / BRS / BRU / BSU / BSW / BTB / BUK /
BVK / BXE / BXF / AZV / BDJ / BDK / BGW / BHW / BKD / BKP / BLB / BMA / BMM / BMN / BMP /
BMR / BNA / BPW / BRC / BRE / BRF / BRT / BUZ / BE / BVF / BVG / BVH / BWV