




ELEKTRONICZNY TESTER WTRYSKIWACZY PALIWA SILNIKÓW



Elektroniczny tester wtryskiwaczy paliwa.

Sprawdza się do **testowania wtryskiwacza** pod kątem **wycieków, zablokowania, nieszczelności lub przepalenia**.

Opis

Elektroniczny tester wtryskiwaczy paliwa.

Sprawdza się do testowania wtryskiwacza pod kątem wycieków, zablokowania, nieszczelności lub przepalenia.

Wyposażony w 4 różne sygnały impulsowe:

- 1 impuls/250 ms,
- 50 impulsów/7 ms,
- 100 impulsów/3,5 ms

- nieprzerwanie 50 impulsów (7 ms)/1 450 ms

W jaki sposób należy przeprowadzić test?

To bardzo proste:

Wyłącz silnik testowanego pojazdu.

Następnie należy podłączyć zaciski zasilające tester do styków akumulatora.

WAŻNE aby podłączyć je właściwie!

Najpierw podłącz zacisk testera oznaczony symbolem „-” i kolorem czarnym do zacisku akumulatora oznaczonego symbolem „-”.

Następnie podłącz zacisk testera oznaczony symbolem „+” i kolorem czerwonym do zacisku akumulatora oznaczonego symbolem „+”.

Wybierz wtryskiwacz, który chcesz przetestować i odłącz jego zasilanie z instalacji pojazdu, a następnie podłącz zaciski testowe do styków wtryskiwacza.

Specyfikacja:

- Zasilanie: z akumulatora pojazdu
- Odpowiednia temperatura pracy: 0-40°C; Wilgotność <80% RH
- Środowisko przechowywania: -10°C do 50°C; Wilgotność <85% RH

Dodatkowe informacje

Indeks	W-WT885G02
EAN	4713226866539
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

